# NP-VD

#### IH炊飯ジャー保証書

持込修理

取扱説明書・本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書を ご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料 などの実費を申し受けます。

	型名	NP-VD10/NP-VD18	修理メモ
※お客様	お名前	<b>♂</b>	
様	で住所		
*	お買い上げE		
	年月日		
	保証期間		
お	買い上げ日より		
	本体1年		
		₫	

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- 1. ご転居・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にご連絡ください。
- 2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ)使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
  - (口)お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
  - (ハ)火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害・塩害・虫害・ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧・指定外の使用電源(電圧・ 周波数)などによる故障および損傷。
  - (二)一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。
  - (ホ)車両・船舶などに搭載された場合の故障および損傷。
  - (へ)本書のご提示がない場合。
  - (ト) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
  - (チ)消耗品などの交換。
- 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

- 4. 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- ●お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく 場合がございますので、ご了承ください。
- ●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書 を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、 保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせくだ さい。

#### 象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎ (06) 6356-2451

#### 愛情点検

#### 長年ご使用のIH炊飯ジャーの点検を!



●ご使用中、コード·差込みプラグが異常に熱く なる

- ●焦げくさいにおいがする
- 製品の一部に割れ・がたつき・ゆるみがある
- ●炊飯中、底部のファンが回っていない
- ●その他の異常や故障がある



こんな症状のときは、故障や事故 の防止のため、必ず販売店に点検 (有料)をご相談ください。

NP-VD型 CBA

# ZÇ)JIRUSHI

# IH炊飯ジャー 極め炊き

型 NP-VD10型 1.0Lサイズ A NP-VD18型 1.8Lサイズ

取扱説明書・お料理ノート



- ●このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとう ございました。
- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 お読みになったあとは、大切に保管してください。

保証書つき

#### もくじ

お使い	になる	まえ	1;
וי טאוכט	(C.Q.A)	O/L	1

女主工のこ在思
各部のなまえと扱い方4
玄米活性のお話6
おいしく炊いて:おいしく保温6
時刻の合わせ方7
報知音の種類と切りかえ方7

#### 使い方

ご即の炊さ力	
基本的な炊	炊き方8
無洗米選捷	₹⋯⋯9
いろいろな	ょご飯を炊く⋯⋯⋯⋯10
うるつや保温	保温切12

あったか再加熱………13

タイマー予約炊飯………14

#### ケーキの作り方……………………15 パンの作り方………16

お料理ノート

五目ご飯 ちらしずし
赤飯 七草がゆ
スポンジケーキ チーズケーキ20
丸パン21
ごはん入り丸パン22
フォカッチャ23
メロンパン22

#### お手入れ

お手入れ2	!5
部品の交換・購入について2	6

#### 困ったときに

故障かなと思ったとき	27
こんな表示をしたとき	30
アフターサービス	30
お客様ご相談窓口	30
仕様	31
保証書	复表紙

## 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、 次の区分で説明しています。

死亡や重傷に結びつく恐れがある 内容です。

軽傷または家屋・家財などの損害に ⚠注意 結びつく恐れがある内容です。


■お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

してはいけない「禁止」内容です。

実行しなければならない「指示」内容です。

排気口

本体底部



火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの 販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。



蒸気口に手を触れない

やけどをすることがあります。 特に乳幼児にはさわらせないようご注意ください。



ぬれた手で差込みプラグを抜き差ししない

感電・けがをすることがあります。



水につけたり、水をかけたりしない 本体内部にも水を入れない

ショート・感電の恐れがあります。



吸・排気口やすき間にピンや針金および 金属物などの異物を入れない

感電・異常動作してけがをすることが あります。

子供だけで使わせたり幼児の 手の届くところで使わない

やけど・感電・けがをする恐れがあります。

炊飯中は絶対に外ぶたを開けたり移動させない やけどをする恐れがあります。

取扱説明書・お料理ノートに記載の炊飯・保温・ ケーキ・パンメニュー以外の用途に使わない

- 食材をポリ袋などに入れて加熱する料理
- クッキングシートなどの落としぶたを入れた料理や蒸し物 蒸気経路などが詰まる原因になります。



コードや差込みプラグが傷んでいたり、 コンセントの差し込みが ゆるいときは使用しない

感電・ショート・発火の 原因になります。



#### コードを傷つけない

無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、 高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、 加工したりするとコードが破損し、火災・感電の原因になり

#### 交流100V以外では使用しない

火災・感電の原因になります。

#### 差込みプラグに蒸気を当てない

コンセントに差した差込みプラグに蒸気を当てるとショート・ 発火の原因になります。スライド式テーブルでは差込みプラグ に蒸気が当たらない位置でお使いください。



差込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込む 感電・ショート・発煙・発火の原因になります。

#### 定格15A以上のコンセントを単独で使う

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して 発火することがあります。

差込みプラグの刃(プラグの先端)および刃の根元 にほこりが付着している場合は、よくふく

火災の原因になります。



**異常・故障時には直ちに使用を中止する** そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがに至る恐れがあります。

- 〈異常・故障例〉 差込みプラグ・コードが異常に熱くなる
  - コードに傷がついたり、触れると通電したりしなかったりする
  - 本体が変形したり、異常に熱い
  - 本体から煙が出たり、焦げくさいにおいがする
  - 本体の一部が割れたり、ゆるみやがたつきがある
  - 炊飯中、底部のファンが回っていない

このような場合は、すぐに差込みプラグを抜いて、販売店に必ず点検・修理を依頼する

●お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。

## **注**



使用中や使用直後は、 高温部に触れない また外ぶたを開ける ときの蒸気、ご飯をほ ぐすときには、手がなべ などに当たらないよう に注意する



やけどの原因になります。

本体を持ち運ぶときは、プッシュボタン プッシュボタンに触れ ない

外ぶたが開いて、けが・やけどを することがあります。



水のかかるところや、火気の近くでは使用しない 感電・漏電・変形の原因になります。

#### 専用なべ以外は使用しない

なべが過熱したり、異常動作の原因になります。

壁や家具の近くで使わない キッチン用収納棚などで使うときは、中に蒸気が こもらないようにする

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因に なります。

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない 火災の原因になります。



本体を持ち運ぶときは、本体が傾かないようにする 内容物によってはこぼれる場合があります。

アルミシート・電気カーペットの上で使用しない アルミ材が発熱し、発煙・発火の原因になります。

#### 荷重強度が不足しているスライド式テーブルで は使わない

スライド式テーブルが破損して炊飯ジャーが落下し、けが・やけどの原因になります。

荷重強度は、1.0Lタイプで15kg以上、1.8Lタイプで 20kg以上のものをお使いください。



使用時以外は、差込みプラグをコンセントから抜く

けが、やけど、絶縁劣化による感電、漏電火災の原因に なります。



#### お手入れは冷めてから行う

高温部に触れ、やけどの恐れがあります。

差込みプラグを抜くときは、コードを持たずに 必ず先端の差込みプラグを持って引き抜く

感電・ショートして発火することがあります。

コードを巻き取るときは差込みプラグを持って行う 差込みプラグが当たって、けがをすることがあります。

心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品の で使用にあたって医師とよくご相談ください

本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることが あります。

## お願い

#### 磁気に弱いものを近づけない

テレビ・ラジオ・インターホン・無線機・電話などは、雑音の入る恐れ があります。キャッシュカード・自動改札用定期券・カセットテープ などは、記憶が消える恐れがあります。

本体(特に蒸気口)には、ふきんなどをかけない

本体や外ぶたなどの変形・変色の原因になります。

なべに傷をつけたり変形させない

うまく炊けない原因になります。

本体庫内やなべにご飯粒や米粒などの異物がついた まま使用しない

うまく炊けない原因になります。

**空だきをしない** 故障の原因になります。

IHクッキングヒーターの上で使わない

故障の原因になります。

水をかけたり水分を含んだものの上に置かない

感電・故障の原因になります。

直射日光が当たる所で使わない

変色の恐れがあります。

他の電気機器に蒸気が当たる場所では使用しない


蒸気により、電気機器の火災・故障・変色・変形の原因になります。


吸・排気口をふさぐような場所(紙・布・じゅうたん・ ビニール袋・アルミシートなどの上)で使用しない 故障の原因になります。

本体や本体のまわりは、清潔にして使用する

機能・性能を維持するため、本体には吸・排気□を設けてあります が、この穴からほこりや虫が入ると故障の原因になります。また、 虫などが入り故障した場合は、有料修理になります。

# 各部のなまえと扱い方





#### なべ内面のフッ素被膜を傷めないために

グなべ内面のフッ素被膜は傷がつくと、はがれる原因になりますので、ていねいなお取り扱いをお願いします。 フッ素被膜を傷めないために次のことをお守りください。

#### 〈準備のとき〉

- 米に混じっている異物 (石など) を取り除いてから米を洗う
- 泡立て器などで洗米しない
- 金属製のざるをあてて洗米しない
- 炊飯ジャー以外では使わない

#### 〈炊き上がったとき〉

- なべで酢を混ぜない(すしめしなど)
- 金属製のおたまは使わない(おかゆなど)
- たたいたりしない(よそうときなど)


#### 〈お手入れのとき〉

お知らせ

- スプーンや食器類を入れない
- 調味料を使った場合は、すぐに洗う
- スポンジなどの柔らかいもので洗う
- シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし類 (ナイロン・金属製など)・漂白剤などを使わない

#### なべ内面のフッ素被膜は使用により消耗します。

- ●色むらができたり、はがれることがありますが、性能や衛生上の支障はありません。人体への影響(害)はなく、 炊飯・保温をするうえで問題なくご使用いただけます。
- ●フッ素被膜のはがれが気になるときや、なべが変形したときは、購入できます。 →P.26



## 玄米活性のお話

●この製品では玄米を炊くことができます。

また、玄米を活性化させ栄養価を高める炊き方として「玄米活性」メニューが選べます。

「玄米活性」メニューを選んで玄米を炊飯すると、まず玄米を活性化させる工程に入り、その後、自動的に通常の玄米炊飯 工程に移ります。玄米を活性化させる工程では、なべ内の温度を約40℃で約2時間維持しますので、炊き上がりまでに時間 がかかります。→P.11 「炊き上がりまでの時間の目やす」参照

玄米が活性化することにより栄養素の一つである※ギャバ(ガンマーアミノ酪酸)の量が元の玄米の約1.5倍に増加します。また、 通常の玄米炊飯に比べてやわらかく食べやすくなります。

※ギャバとは・・ギャバ(ガンマーアミノ酪酸)はアミノ酸の一種で血圧を下げたり、神経を鎮める効果があるといわれています。

## おいしく炊いて・おいしく保温

#### おいしく炊く

●米を正しく計る

必ず付属の計量カップすりきりで計ります。計量米びつや市販のカップ (200mL)では、差が出ます。

●手早く洗う 米を手早く「洗う」ために、水をためるボウルを用意してください。

①すすぐ・・・最初はたっぷりの水で大きく2~3回かき混ぜ (約10秒以内)、水はすぐに捨てる(2回繰り返す)

②洗 う…手の指を立て、米を30回(約15秒) かき混 ぜるようにして洗い、その後たっぷりの水で 大きくかき混ぜ、水はすぐに捨てる

これを1セットとして2~4セット繰り返す ③すすぐ・・・最後にたっぷりの水で手早く2回すすぐ

(①~③を10分以内で行えるようにする)

指を立て、かき 混ぜるように 洗う! ボウルにためた たっぷりの水を 使ってすすぐ!

注意! 湯(35℃以上)で洗米や水加減しないでください。ご飯がうまく炊けない原因になります。

#### ●正しく水加減をする


米の種類		軟質米·胚芽精米	新米	古米·硬質米	
	水加減	水位目盛どおり	水位目盛より	水位目盛より	

●アルカリ度の強い水を使わない

アルカリ度の弱い水 (pH9以下) を使用してください。 黄変したり、べたついたご飯になります。

●炊き上がったら、すぐにほぐす

熱いうちにご飯をほぐすことで余分な水分が逃げ、ふっくらおいしく なります。炊き上がり10分以内が目やすです。そのままにしておくと ご飯がかたまったり、べたついたり、焦げたりします。



なべ中央に盛る

(Jun N)

- ●なべの中でご飯を保存する場合は、必ず「うるつや保温」を使う
- 差込みプラグを抜いた状態、または「うるつや保温 | を取り消した状態で、なべの中でご飯を保存するといやなにおいの
- ●「保温切」の加熱が終了したあとは、ご飯をそのままにせず取り出し、お早めにお召し上がりください。 べちゃつき・いやなにおい・変色の原因になります。
- ●ご飯の乾燥・べちゃつき・いやなにおい・変色を防ぐために、このような保温はしない
- ●少量のご飯を長時間保温
- ●30時間以上(メニューによって異なります。)
- ご飯のつぎたし
- 冷めたご飯からの保温

- おかゆ、炊きこみ・おこわなどの具や 調味料を加えて炊いたご飯
- ●コロッケ・みそ汁などご飯以外のもの
- しゃもじを入れたまま

#### ●少量のご飯はなべ中央に盛る

● 保温するご飯の量が少なくなった場合は、乾燥したり、べちゃつきやすくなりますので、なべ中央に盛って保温してください。

## 時刻の合わせ方 報知音の種類と切りかえ方

### 時刻の合わせ方

時計は24時間表示です。室温などにより多少誤差を生じることがあります。 時刻がずれているときは、次の手順で合わせてください。

- ●時刻がずれていると、予約した時間に炊き上がりません。
- 炊飯中・再加熱中・うるつや保温中・保温切中・タイマー予約炊飯中は時刻合わせできません。

#### 例: 現在時刻が15:01で、表示が14:56のとき

- 7 なべを入れ、差込みプラグを差し込む
- 「時刻合わせ」キーの ▲ または (▼)を押し、 表示を現在時刻に合わせる

時刻表示が点滅します。

- ▲ キー:1分単位で進む
- 【▼】キー: 1分単位で戻る
- ●押し続けると10分単位で 早送りができます。
- 3 点滅が点灯にかわると時刻合わせ完了

現在時刻に合わせたあと、3秒たつと点滅が点灯にかわります。



#### ●この製品にはお知らせメロディー機能がついています。炊飯開始・タイマー 予約操作完了・炊飯終了などをメロディー音で報知する機能です。

#### 報知音を次の中から選ぶことができます。


~==	日で人のイガンといことがくとなり。							
足口の重頁 2	報知の種類と用途鳴るタイミング	メロディー報知 この製品の標準の報知音。工場 出荷時は、この設定になってい ます。	<b>ブザー報知</b> メロディー報知をブザー 音に変えたいときに。	サイレント報知 報知音を消したいときに。				
5	炊飯(ケーキ・パン調理)を開始するとき	きらきら星	「ピッ」					
	タイマー予約操作が完了したとき	きらきら星	「ピッ」					
ノブ	炊飯(ケーキ・パン調理)・再加熱が終了したとき	アマリリス	「ピー」×5回	鳴りません				

# 切りかえ方法

#### なべを入れ、差込みプラグを差し込む

- ( 🕺 )を3秒以上押す
- 3 切りかえたい報知の設定完了音が 鳴ったら切りかえ完了
- ●再加熱開始時のメロディー音は切りかえる ことができません。
- 炊飯中·再加熱中·うるつや保温中·保温切 中・タイマー予約炊飯中は切りかえることが できません。
- ●操作がうまくできないときは再度 7 から やり直してください。

**報知の切りかわりと設定完了音** ●報知は「予約」キーを3秒以上押すごとに①→②→③と切りかわります。



●一度切りかえると切りかえた報知音は差込みプラグを抜いても記憶されます。

## ご飯の炊き方

- ●工場出荷時の炊飯メニューは「エコ炊飯」に設定されています。
- ●初めてお使いになるときは、なべ・内ぶたセット・蒸気口セット・付属品を洗ってください。 →P.25

#### 基本的な炊き方

付属の計量カップで米を計る

米の計量は、付属の計量カップを 用い、すりきりで計ります。



白米·玄米·発芽玄米 →「白米用」の計量カップで 約180mL(約1合)

#### 無洗米を炊く場合



「無洗米専用」の計量カップで 約171mL(約1合)

米を洗って、水加減をする

米の洗い方 →P.6「おいしく炊く/手早く洗う」参照

平らな台の上で米に水を加えて、炊きたいメニュー・ 米のカップ数の目盛に合わせてください。 →P.10 米を平らにならします。

●水に浸さなくてもすぐに炊けます。 浸しておくと、少しやわらかめに炊き上がります。

#### 無洗米を炊く場合

無洗米のひと粒ひと粒が水になじむ ように、2~3回やさしくかき混ぜてから 水加減をする

水位目盛は、白米の場合と同じです。


●無洗米は、精米製法などにより米の表面に デンプン質が多く残っている場合があり ます。米のデンプン質で、水が白くにごって いると焦げ、ふきこぼれ、炊き上がりが悪く なる原因になります。白くにごるときは、1~ 2度水を入れかえてすすぎます。

なべを本体に入れて、内ぶたセットと蒸気口セットを取りつけ、 外ぶたを閉め、差込みプラグを差し込む

なべ外側・本体庫内・内ぶたセット・蒸気口セットの水分や異物をふき取ってください。

## を押して、メニューを選ぶ

キーを押すごとに表示部の「▲」が移動します。



- ●キーを押し続けると、メニューが連続で進みます。 「エコ炊飯」に戻ると止まります。
- ●「エコ炊飯」・「白米」・「熟成炊き」・「玄米」・「玄米活性」・ 「雑穀米」は、一度選んで炊飯すると、次に選び直して 炊飯するまで記憶されます。

#### 無洗米を炊く場合

- (無洗米)を押し、表示部に 無洗米 が表示されたら、メニューを押して メニューを選ぶ
- ●無洗米選択中に「玄米」・「玄米活性」・ 「ケーキ」・「パン発酵」・「パン焼き」は 選べません。
- →P.9「無洗米選択」参照

#### 次<u>飯</u> 再加熱 を押す

炊飯/再加熱ランプが点灯し、炊飯開始のメロディー(ブザー)が鳴ります。 表示部に炊き上がりまでの目やす時間(分)を表示します。

- ●うるつや保温ランプまたは保温切ランプが消えているか確認して「炊飯/ 再加熱 キーを押してください。保温ランプが点灯していると「再加熱 |に
- ●炊飯中に現在時刻を知りたいときは「時刻合わせ |キーの ▲ または ▼を押してください。内蔵のリチウム電池が切れて、現在時刻を合わせ ていないときは、現在時刻は表示されません。
- ●炊飯中に現在の保温設定を知りたいときは「保温選択」キーを押して ください。選択中の保温(うるつや保温・保温切)ランプが点灯します。




- ●炊き上がりまでの残り時間は目やすです。 実際の炊き上がり時間は室温・水温・電圧 水加減などによりかわります。
- ●むらしに入ると炊き上がりまでの残り時間 を調整します。調整の際、残り時間が一度 に進んだり、戻ったりする場合があります。

### 炊き上がりのメロディー(ブザー)が鳴り、保温に切りかわったら すぐにご飯をほぐす

炊き上がると自動的に保温に移り、うるつや保温ランプまたは保温切 ランプが点灯します。「うるつや保温」は1時間単位で保温経過時間を 表示、「保温切」は現在時刻を表示します。

すぐにほぐして余分な水分を逃がすことで、ご飯のかたまり・べたつき・ 焦げをおさえます。

- ●ご飯をほぐすときは、やけどに十分注意して行ってください。
- ●保温を取り消して、再び「うるつや保温 | にすると「O時間 | の表示に
- 炊飯終了時の報知音は他の報知のしかたに切りかえることができ ます。 **→P.7**



#### 使用後は

#### を押し、差込みプラグを抜く

#### お知らせ

- 炊飯の状態により、炊き上がったご飯の底面がうすく焦げることがあります。
- ●米をつつみこんで炊くために、ご飯の中央部がややくぼむことがあります。
- ●連続して炊く場合や保温をやめてすぐ炊く場合は40分以上冷ましてください。 本体や外ぶたの温度が高いとうまく炊けません。

アドバイスが本体や外ぶたを早く冷ましたい場合、下記の方法をお試しください。

- ・なべに冷水を入れ、本体庫内を冷やす
- ・外ぶたを開け、内ぶたセットをはずして放熱板を冷ます

玄米活性

雑穀米

バン焼き

### 無洗米選択

#### 無洗米選択のしかた

(無洗米)を押し、表示部に 無洗米 を表示させる

「無洗米」が表示

無洗米

白米急速


炊きこみ

1 2 次飯 白米 熟成炊き

● 「玄米」・「玄米活性」・「ケーキ」・ 「パン発酵」・「パン焼き」が選択 されている状態で「無洗米」キー を押すと、メニューは「エコ炊飯」

無洗米選択を完了

#### 無洗米選択の解除





無洗米選択の解除を完了

#### 7・ハハ ケーキ すしめし/おこわ へ移ります。 ・リリアが おかゆ

# ご飯の炊き方 つづき

## いろいろなご飯を炊く

●無洗米の計量は、「無洗米専用」の計量カップをご使用ください。 ●無洗米をお使いの場合はP.8「無洗米を炊く場合」参照

	メニュー	米	選択メニュー	水位目盛	炊飯容量(カップ数)	アドバイス
۲ - 1	エコ炊飯	白米/無洗米	工コ炊飯	工コ炊飯	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	<ul><li>消費電力量をおさえてご飯を炊き 上げます。 少しかために炊き上がります。</li></ul>
	白米	白米/無洗米	白米	白米	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	
2	熟成炊き	白米/無洗米	熟成炊き	白米	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	<ul><li>じっくりと時間をかけて米の旨みを ひきだすメニューです。</li></ul>
	白米急速	白米/無洗米	白米急速	白米	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	• 白米を早く炊きたいときに選びます 少しかために炊き上がります。
	炊きこみ	白米/無洗米	炊きこみ	白米	<b>1.0L</b> :0.5~4	<ul> <li>具は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。</li> <li>具は小さめに切り、米の上にのせて米と混ぜずに炊きます。</li> <li>調味料はだし汁や水などで薄めて米に加え、水加減したあと、なべの底からなどではます。</li> </ul>
					<b>1.8L</b> :2~6	らよく混ぜます。 薄めなかったり、よく混ぜないと焦けがきつくなったり、うまく炊けないことがあります。
	すしめし	白米/無洗米	すしめし/ おこわ	すしめし	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	
	おこわ	もち米· 白米/無洗米	すしめし/ おこわ	おこわ (もち米と白米 を混ぜた場合	1.0L:1~4 1.8L:2~6	<ul> <li>具は水加減をしたあと、米の上にのせます。</li> <li>調味料はだし汁や水などで薄めて米に加え、水加減したあと、なべの底からよく混ぜます。</li> </ul>
				は少し多め)	1.81.2.00	
	おかゆ	白米/無洗米	おかゆ	おかゆ	<b>1.0L</b> :0.5~1.5	<ul> <li>具は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。</li> <li>具は小さめに切り、米の上にのせて対と混ぜずに炊きます。</li> <li>煮えにくい具は、やや少なめにしてくが</li> </ul>
	עוינוכט		יפאינוכני	ערמט	<b>1.8L</b> :0.5~2.5	さい。
	玄米	玄米	玄米	玄米	1.0L:1~4 1.8L:2~8	<ul><li>白米を混ぜて炊飯するとふきこぼれたり、うまく炊けないことがありますので、おすすめできません。</li></ul>
	玄米活性	玄米	玄米活性	玄米	1.0L:1~4 1.8L:2~8	• 玄米を活性化させ栄養価を高める メニューです。→ <b>P.6</b>
	雑穀米	雑穀米·	雑穀米	白米	<b>1.0L</b> :0.5~4	・白米や無洗米に雑穀を混ぜる割合は、炊飯量の10%以下にします。
	<b>ΤΕ ΤΧ / Ι</b>	白米/無洗米	<b>小正不又/</b> ト		1.8L:2~6	• 雑穀の種類や配合によってかたさ が異なります。

	その他	米	選択メニュー	水位目盛	炊飯容量(カップ数)	アドバイス
その他	麦混ぜご飯	白米/無洗米	白米	白米	<b>1.0L</b> :0.5~5.5	<ul><li>押し麦を混ぜる割合は、炊飯量 の20%以下にします。</li><li>(例)1カップ炊飯の場合</li></ul>
他	210 C CAI	·押し麦	П	山水	<b>1.8L</b> :1~10	白米:0.8カップ/押し麦:0.2カップ
	胚芽精米	胚芽精米	白米	白米	<b>1.0L</b> :0.5~5.5	● 洗米は胚芽が取れないよう、優しく 手早く洗います。
選択					<b>1.8L</b> :1~10	(胚芽は取れやすいため)
●選択メニュー欄にあるメニューで炊飯できます。	発芽玄米	発芽玄米・	白米	白米	<b>1.0L</b> :0.5~4	<ul><li>タイマー予約炊飯および30分以上浸しての炊飯はしないでください。</li><li>発芽玄米の種類によっては、ふきこぼれたり、うまく炊けないことがあります。</li></ul>
のるメニューで	RAAA.	白米/無洗米			<b>1.8L</b> :2~8	発芽玄米機を使用して作った 発芽玄米をお使いになる場合 の炊き方は、発芽玄米機を販売 しているメーカーに直接問い 合わせてください。
炊飯でき	分づき米 (3分づき)	3分づき米	玄米	玄米 (玄米の水位目盛 より少し少なめ)	1.0L:1~4 1.8L:2~8	<ul><li>銘柄や精米度によっては、ふき こぼれたり、うまく炊けない場合 があります。</li></ul>
ます	分づき米	5分.	白米	白米 (白米の水位目盛	1.0L:1~4	→ 水加減をしてください。
C	(5分・7分づき)	7分づき米		より少し多め)	<b>1.8L</b> :2~8	

#### エコ炊飯 について

ご飯がかたく感じるときは、次のようにすると やわらぎます。

●あらかじめ米を浸してから炊飯する

●炊き上がってほぐしてから、しばらく置く

1回当たりの	
炊飯時	I
消費電力量の	
比較	

	1.OL(3カップ)	1.8L(4カップ)
エコ炊飯	144Wh	194Wh
白米	199Wh	251Wh

省エネ法:特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値

## 炊き上がりまでの時間の目やす

	普通の米		無流	無洗米			
				1.0Lサイズ	1.8Lサイズ	1.0Lサイズ	1.8Lサイズ
エ	$\Box$	炊	飯	約53分~1時間4分	約52分~1時間	約56分~1時間2分	約54分~1時間2分
白			米	約46分~53分	約48分~57分	約48分~52分	約49分~57分
熟	成	炊	き	約1時間8分~1時間14分	約1時間10分~1時間17分	約1時間9分~1時間13分	約1時間11分~1時間17分
白	米	急	速	約25分~36分	約27分~41分	約32分~37分	約34分~42分
炊	き	Z	み	約56分~1時間7分	約1時間1分~1時間5分	約57分~1時間5分	約1時間1分~1時間7分
す	し	め	U	約47分~53分	約43分~53分	約45分~53分	約45分~55分
お	Č	_	わ	約51分~54分	約47分~52分	約45分~51分	約47分~54分
お	1.	),	ゆ	約1時間5分~1時間12分	約1時間5分~1時間16分	約1時間3分~1時間12分	約1時間4分~1時間16分
玄			米	約1時間15分~1時間21分	約1時間16分~1時間24分		
玄	米	活	性	約2時間59分~3時間14分	約3時間2分~3時間10分		
雑	京	<b></b>	米	約47分~56分	約50分~56分	約48分~56分	約51分~55分
発	芽	玄	米※	約51分~59分	約57分~1時間4分	約50分~1時間	約55分~1時間5分

- ●電圧100V·室温20℃·水温18℃の場合。
- ●時間は炊飯をはじめてから保温になるまでの時間です。また電圧・室温・季節・水加減などによりかわります。●炊きこみは、米に調味料をしっかり含ませおいしく炊き上げるため、炊き上がりまでの時間が長くかかります。 (予熱の時間が約30分かかります。) ※発芽玄米は、「白米」メニューで炊いてください。

## うるつや保温 保温切

#### 保温選択のしかた

炊飯まえに保温の選択をしておくことができます。工場出荷時は「うるつや保温」に設定されています。

差込みプラグを差し込む

うるつや保温ランプ 保温切ランプ

うるつや

白米急速

炊きこみ

おかゆ

玄 米

保温切りがあるか

保温選択

「保温選択」キー

エコ炊飯 白米 熟成炊き

無洗米

玄米活件

雜穀米

ケーキバン発酵

パン焼き

· 時間

メニュー

予

2 保温選択を押して「うるつや保温」または「保温切」を選ぶ

うるつや保温ランプまたは保温切ランプ点滅中に「保温選択」キーを押すと、 「うるつや保温」⇔「保温切」が切りかえられます。

選択した保温ランプが点滅します。

保温ランプが消灯すると、保温設定完了

保温選択後、3秒経過すると選択した保温ランプが点灯にかわり、「ピー」×3回ブザーが鳴ります。 点灯している保温ランプが消灯したら保温設定が完了です。

保温中も「保温選択」キーを押すと「うるつや保温」⇔「保温切」が切りかえられます。

#### うるつや保温

<特長> ● 最適な温度コントロールで、ご飯の劣化(乾燥・変色・におい)を おさえます。

●下の表に記載されている保温時間は必ず守ってください。炊飯終了後、全メニューが保温になりますが 「×」のメニューは保温をしないでください。 腐敗やいやなにおいの原因になります。

 30時間まで	12時間まで	×	×
エコ炊飯・白米・熟成炊き・ 白米急速・すしめし	玄米·玄米活性·雑穀米· 発芽玄米·分づき米	炊きこみ・おこわ・おかゆ	ご飯の温度が低いとき

- ■各メニューで表の時間を超えると数字が点滅してお知らせします。お早めにお召し上がりください。 「×」のメニューは「O時間」から点滅します。
- ■「発芽玄米」および「5分・7分づき米」は「白米」を選択メニューにしているため(P.11参照)、 表に記載している12時間では点滅しませんが、「発芽玄米」および「5分・7分づき米」を炊飯した場合は 12時間までの保温にしてください。
- ■「すしめし/おこわ |メニューは「0時間 |で点滅しませんが、「おこわ |を炊いた場合は保温しないでください。
- 保温を取り消したあと、再度保温したいときは「保温選択」キーを3秒以上押してください。「うるつや保温」になります。 で飯やなべの温度が低いときは保温経過時間が点滅します。
- ●お手入れ不足、季節や住環境による室温、外ぶたの開閉、米の種類、洗米方法などにより、雑菌が繁殖しやすくなり、 いやなにおいが発生する場合があります。 においが気になる場合は、P.25「内側のお手入れ」を行ってください。

#### 保温切

#### <特長> ● 保温せず炊きたてのご飯を楽しむ方におすすめです。

● 内ぶたセットなどについたつゆが、ご飯の上に落ちるのをおさえるため、 内ぶたセットを加熱します。

(ご飯の温度が低くなると、内ぶたセットへの加熱は自動的に終了します。)

- 加熱中は保温切ランプが点灯します。
- ●「保温切」中は現在時刻を表示します。
- ●加熱が終了すると報知音が「ピー」と鳴り、保温切ランプが消灯します。加熱終了後は、つゆがご飯の上に落ちて べたつくため、お早めにお召し上がりください。
- ●すぐに加熱をやめたい場合は「とりけし」キーを押してください。

#### お知らせ

- ●「うるつや保温」と「保温切」は、一度選ぶと、次に選び直すまで記憶されます。
- ●「うるつや保温」中に現在時刻を知りたいときは、「時刻合わせ」キー( (▲) または ▼) )を押してください。 もう一度「時刻合わせ」キーを押すと、保温経過時間に戻ります。保温経過時間に戻さない場合は、次に 炊飯しても保温経過時間を表示しません。また、保温経過時間が点滅すると切りかえできません。
- ●なべの中でご飯を保存する場合は、必ず「うるつや保温」をお使いください。
- ●「ケーキ」・「パン発酵」・「パン焼き」メニューは保温できません。

## あったか再加熱

#### 保温中(うるつや保温・保温切)に使用します。


- ●保温中のご飯を加熱し、よりあたたかくできます。
- ●うるつや保温ランプまたは保温切ランプ点灯中のみ 再加熱できます。



## 1

#### 保温中のご飯をほぐし、平らにならす

- ●ご飯がかたくなったり焦げたりすることがありますので必ず ほぐしてください。
- ●少量のご飯を再加熱するときは、茶わん1杯(約160g)当たり 大さじ1の打ち水をしてよくほぐし、なべ中央に盛るとご飯の 乾燥がやわらぎます。
- ●ご飯をほぐすときは、やけどに十分注意して行ってください。




2



## を押す

再加熱時間の目やす 約5分~8分



●保温(うるつや保温·保温切)ランプが点灯していないときに「炊飯/再加熱」キーを押すと炊飯を行います。 必ず、保温(うるつや保温·保温切)ランプが点灯していることを確認してから、「炊飯/再加熱」キーを押して ください。

## 3

#### ご飯をほぐす

- ●底のご飯が少しかたくなることがありますので、ご飯全体をよくほぐし、平らにします。
- ●ご飯をほぐすときは、やけどに十分注意して行ってください。

再加熱を中止して取り消し状態にしたいとき	・「とりけし」キーを押す
再加熱を中止して保温に戻したいとき	・「保温選択」キーを押す
次の場合は再加熱しないでください	・白米以外のとき(お焦げや変色の原因) ・再加熱の繰り返し(お焦げや乾燥の原因) ・ご飯の量が、1.0Lサイズで白米の水位目盛3以上、1.8Lサイズで白米の水位目盛6以上あるとき(十分あたたまらない) ・ご飯が冷たいとき、またはなべの温度が低いとき(お焦げやにおいの原因、またはご飯がかたくなる原因)

## タイマー予約炊飯

タイマー予約のまえに、現在時刻を合わせてください。 →P.7

設定時刻

無洗米

予約[1]

無洗米

- ●食べたい時刻に自動的にご飯を炊き上げます。2つの予約時刻を「予約1」と「予約2」で記憶します。
- ●工場出荷時は「予約1」は6:00、「予約2」は18:00に設定されています。

#### 予約時刻を設定する

を押して、「予約1」(または「予約2」)を選ぶ

「予約1」に設定されている時刻·炊飯/再加熱ランプが点滅します。

●もう一度押すと「**予約2」**に設定されている時刻を表示します。

を押して、メニューを選ぶ

- ●「白米急速」・「炊きこみ」・「雑穀米」・「ケーキ」・「パン発酵」・「パン焼き」のタイマー予約炊飯はできません。
- 「おこわ」 のタイマー 予約炊飯はしないでください。
- 🛕 または 💌 で、炊き上げたい 時刻に合わせる

●押し続けると10分単位で早送りができます。

●前回と同じ時刻で予約するときは、 時刻合わせの必要はありません。

| 10分単位で進む (▼/キー:10分単位で戻る

炊き上げたい時刻

(例)7:30



炊飯/再加熱ランプが消灯し、炊き上げたい時刻と予約ランプが点灯 メロディー (ブザー) が鳴ります。

●「炊飯/再加熱」キーを押さないと、タイマー予約は完了しません。



玄米活性

玄米活性

予約

雑穀米 ウーキ

「○発酵」▼

(x==-

パン焼き

バン焼き

雑穀米 ケーキ //ン発酵

タイマー 予約炊飯の おすすめ時間

		普通の米		無洗米	
		1.0Lサイズ	1.8Lサイズ	1.0Lサイズ	1.8Lサイズ
П	エコ炊飯	1時間20分~13時間まで	1時間15分~13時間まで	1時間20分~13時間まで	1時間15分~13時間まで
	白 米	1時間~13時間まで	1時間5分~13時間まで	1時間~13時間まで	1時間5分~13時間まで
	熟成炊き	1時間20分~13時間まで		1時間20分~	13時間まで
	すしめし	1時間~13時間まで		1時間~	13時間まで
	おかゆ	1時間20分~13時間まで		1時間20分~	13時間まで
	玄 米	1時間30分~13時間まで		_	_
	玄米活性	3時間20分~13時間まで		_	_

#### お知らせ

- ●「おこわ」の具や調味料を加えた状態でのタイマー予約炊飯はしないでください。具が腐敗したり、調味料が沈殿して うまく炊けないことがあります。
- ●タイマー予約炊飯を取り消すときは、「とりけし」キーを押してください。
- ●予約中に現在時刻を知りたいときは、「時刻合わせ」キー(▲)または(▼ノ)を押してください。
- ●予約中に現在の保温設定を知りたいときは、「保温選択 | キーを押してください。選択中の保温(うるつや保温・保温切)
- ●タイマー予約炊飯のときは、少しやわらかめに炊き上がります。
- ●タイマー予約炊飯のときは、炊き上がりまでの残り時間を表示しません。
- ●おすすめ時間未満で設定すると、ブザーが鳴り、すぐに炊飯をはじめます。
- ●夏場など室温が高いときは、米の浸しすぎによる腐敗を防ぐため、なるべく13時間以内(無洗米は8時間以内)で設定してください。
- ●発芽玄米のタイマー予約炊飯はしないでください。発芽玄米は水分を吸収しやすいため、うまく炊けない場合があります。
- ●室温または水温が低いときや電圧・水加減などにより、炊き上がり時刻に炊き上がらない場合があります。

## ケーキの作り方

生地の分量や作り方は「お料理ノート」を 参照してください。 →P.20

## なべの内側の底および側面にバターを薄く、まんべんなく塗る

●バターの塗り方にむらがあると、なべ肌に生地がくっつきやすくなります。

ケーキの生地を作る



ケーキの生地を1のなべに流し込み、表面を平らにならす 続いて、生地の間の空気を抜く

> ●空気を抜くときは、手のひらでなべの底を「パンパン」と軽く数回たたきます。 調理台やかたいものを利用すると、なべが変形し、うまく焼けない原因となります。

## 外ぶたを閉め、《シニュー)を押して「ケーキ」を選ぶ

● 「メニュー」 キーを押して 「ケーキ」 を選ぶと、表示部には 調理時間が表示されます。 この時間は「ケーキ」メニューの初期表示時間で、「時刻 合わせ キーの ▲ または \▼ ) を押すことで調理時間を 変更することができます。

サイズ	初期表示時間	設定可能な範囲
1.0Lサイズ	45分	1分~60分
1.8Lサイズ	65分	1分~80分

●無洗米選択中に「ケーキ」は選べません。

を押す

炊飯/再加熱ランプが点灯し、調理開始のメロディー(ブザー)が鳴ります。 表示部に調理完了までの目やす時間を表示します。

●調理中に現在時刻が知りたいときは「時刻合わせ」キーの ▲ またはし、 を押してください。



できあがりのメロディー(ブザー)が鳴ったら、調理終了

を押し、なべからケーキを取り出す

#### 調理終了後30分間 エコ炊飯 白米 熟成炊き 雑穀米ケーキ 点滅 パン発酵 分加糖 調理終了後30分以降

#### お知らせ

- ●ケーキは調理終了後すぐに取り出してください。 すぐに取り出さないと、なべ肌にくっつくことがあります。
- ●調理が終わったあとは必ず「とりけし」キーを押してください。「とりけし」キーを押さ ないとケーキ取り出し忘れの注意を促すためのブザーが30分ごとに鳴ります。
- ●ケーキの焼き上がりが不十分な場合は、手順 4 からもう一度操作し調理時間を追加 してください。
- ◆ケーキ調理後のにおいが気になる場合は、「庫内のにおいが気になる場合のお手入れ」 の欄を参照し、お手入れしてください。 →P.25
- ■調理終了時は庫内が熱くなっていますので、ケーキの取り出しは十分注意して行って ください。

□炊飯 白米 熟成炊き

#### 生地を発酵させる 1次発酵 2次発酵

生地の表面がなめらかになるように丸め、 合わせ目をつまんでしっかりと閉じる 合わせ目を下にしてなべ中央に置き、外ぶたを閉める



玄米活性

あと 雑穀米 ケーキ 時刻合わせ

| □ | 八分離| ▼ 分/沙熊

(メニュー)を押して「パン発酵」を選び、(欠飯)を押す

サイズ	初期表示時間(パン発酵)	設定可能な範囲
1.0Lサイズ	40分	1分~60分
1.8Lサイズ	40分	1分~60分

予約 ● 「メニュー」キーを押して「パン発酵」を選ぶと、表示部に調理時間が表示 されます。この時間は「パン発酵」メニューの初期表示時間で、「時刻合わせ」キーの▲またはし▼」を 押すことで調理時間の変更をすることができます。

●炊飯/再加熱ランプが点灯し、調理開始のメロディー(ブザー)が鳴ります。表示部に調理完了までの 目やす時間を表示します。

●調理中に現在時刻が知りたいときは「時刻合わせ」キーの▲または、●を押してください。 内蔵のリチウム電池が切れて、現在時刻を合わせていないときは、現在時刻は表示されません。

●無洗米選択中に「パン発酵」は選べません。

発酵終了のメロディー(ブザー)が鳴ったら(とりけん)を押し、 発酵の状態を確認する 1次発酵

● 1次発酵を始めるまえの生地の約2~3倍(丸パンの場合※)の大きさになり、強力粉(分量外)をつけた指を 差し込んで、指穴がそのまま残れば1次発酵完了です。指穴が戻る場合は、発酵が不十分なため、手順2から もう一度操作し発酵時間を追加してください。

### 1次発酵が完了したら・・・

生地を手で軽く押さえてガス抜きをし、1~2を再度行って 2次発酵をする

発酵終了のメロディー(ブザー)が鳴ったら(とりけし)を押し、 発酵の状態を確認する 2次発酵

●2次発酵を始めるまえの生地の約2~3倍(丸パンの場合※)の大きさになっていれば 2次発酵完了です。

※ふくらむ大きさはメニューによって変わりますので各レシピを参照してください。

#### お知らせ

- ●生地は発酵後すぐに次の工程へ進んでください。すぐに次の工程へ進まないと、パンの 焼き上がりに影響することがあります。
- ●調理が終わったあとは必ず「とりけし」キーを押してください。「とりけし」キーを押さ ないと、生地取り出し忘れの注意を促すためのブザーが30分ごとに鳴ります。
- ●炊飯終了直後に使用する場合や、ご飯の保温をやめてすぐに使用する場合は、40分 以上冷ましてください。温度が高いとうまく発酵できません。



#### パンを焼く

発酵完了が確認できたら、外ぶたを閉める

×=ューを押して「パン焼き」を選び、( 欠飯 )を押す

サイズ	初期表示時間(パン焼き)	設定可能な範囲
1.0Lサイズ	40分	1分~60分
1.8Lサイズ	50分	1分~60分

- 「メニュー」キーを押して「パン焼き」を選ぶと、表示部に調理時間が表示され ます。この時間は「パン焼き」メニューの初期表示時間で、「時刻合わせ」キー の▲または、√)を押すことで調理時間の変更をすることができます。
- ●炊飯/再加熱ランプが点灯し、調理開始のメロディー(ブザー)が鳴ります。 表示部に調理完了までの目やす時間を表示します。
- ●調理中に現在時刻が知りたいときは「時刻合わせ」キーの(▲)または ♥)を押してください。 内蔵のリチウム電池が切れて、現在時刻を合わせていないときは、現在時刻は表示されません。
- ●無洗米選択中に「パン焼き」は選べません。

## 焼き終了のメロディー (ブザー) が鳴ったら (とりけし) を押す



●パンの中央に竹ぐしをさして 焼き上がりを確認します。

- ■竹ぐしに生地がついてこない場合…焼き上がっています。
- 竹ぐしに生地がついてくる場合……焼き不足です。手順2からもう一度操作し、 焼き時間を追加してください。

本体からなべを取り出し、なべを傾けて軽く揺らしながら、 パンを上向きのまますべらせるように取り出す

●なべ・パンは熱くなっていますので、必ずミトンなどを使用してやけどにご注意ください。

上面にも焼き色をつけたい場合は、パンを裏返して なべに入れ、さらに10分焼く

お好みで ●手順2からもう一度操作し、焼き時間を10分に設定してください。

#### お知らせ

- ●焼き上がったパンはすぐになべから取り出し、脚つきアミなどにのせて、室温で冷まして ください。そのままにしておくと、パンがなべにくっついたり、つゆが落ちてべたついたり する原因になります。
- ●調理が終わったあとは必ず「とりけし」キーを押してください。「とりけし」キーを押さな いと、パン取り出し忘れの注意を促すためのブザーが30分ごとに鳴ります。
- ■調理終了後は庫内が熱くなっていますので、パンの取り出しは十分注意して行ってくだ
- ●パン調理後のにおいが気になる場合は、「庫内のにおいが気になる場合のお手入れ」 を参照し、お手入れしてください。 →P.25





●1.0Lサイズでパンを焼いたときの 表示です。

